



CYBEX GmbH

Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

INFO@CYBEX-ONLINE.COM

WWW.CYBEX-ONLINE.COM

WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE

DE

UK

IT

FR

NL

PL

HU

CZ

SK

MY.GO

USER GUIDE



 cybex

3 | INHALT

DE

9 | CONTENTS

UK

15 | INDICE

IT

21 | TABLE DES MATIÈRES

FR

27 | INHOUD

NL

33 | SPIS TREŚCI

PL

39 | TARTALOM












HU







45 | OBSAH

CZ

51 | OBSAH

SK





ACHTUNG! FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWÄHRLEISTEN IST ES SEHR WICHTIG, DASS SIE DEN CYBEX MY.GO GEMÄSS DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG BENUTZEN. BEI FRAGEN KÖNNEN SIE SICH JEDERZEIT GERNE AN UNS WENDEN.

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich für den CYBEX my.GO entschieden haben. Wir versichern Ihnen, dass bei der Entwicklung des CYBEX my.GO Sicherheit, Komfort und einfache Handhabung im Vordergrund standen. Das Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen entwickelt und erfüllt alle Sicherheitsstandards.



INHALT

ÜBERSICHT	4
PFLEGE	4
ALLGEMEINE WARNHINWEISE	4 - 5
VORBEREITUNG	5
VORNE TRAGEN OHNE SITZVERKLEINERER (6 KG – 12 KG)	5 - 6
IN DER HÜFTE TRAGEN (6 KG – 12 KG)	6
AM RÜCKEN TRAGEN (8 KG – 20 KG)	6
VERWENDEN DER INTEGRIERTEN KOPFSTÜTZE	6
GARANTIEBEDINGUNGEN	7

DŮLEŽITÉ! PONECHEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!

K ZARUČENÍ BEZPEČNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE JE VELMI DŮLEŽITÉ POUŽÍVAT CYBEX MY.GO PODLE TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV OTÁZEK SE PROSÍME NEOSTÝCHEJTE A KDYKOLIV NÁS KONTAKTUJTE.

DRAHÝ ZÁKAZNÍKU


Velice Vám děkujeme za pořízení si CYBEX my.GO! Ujišťujeme Vás, že při vývoji CYBEX my.GO jsme se zaměřili především na bezpečnost, pohodlí a jednoduchou obsluhu. Produkt byl přísně testován a splňuje všechny bezpečnostní standardy.



OBSAH

PŘEHLED	46
PÉČE	46
HLAVNÍ VAROVÁNÍ	46 - 47
HLAVNÍ INFORMACE	47
POLOHA VPŘEDU S NOVOROZENECKOU VLOŽKOU (3.5 KG – CCA. 6 KG)	47
POLOHA VPŘEDU BEZ NOVOROZENECKÉ VLOŽKY (6 KG – 12 KG)	48
POLOHA NA BOKU (6 KG – 12 KG)	48
POLOHA NA ZÁDECH (8 KG – 18 KG)	48 - 49
JAK POUŽÍVAT INTEGROVANOU OPĚRKU HLAVY	49
ZÁRUKA	49

CYBEX MY.GO dětské nosítko



PÉČE



Upozornění! Před prvním použitím produkt odděleně vyperte. Neždímejte a nevystavujte jej přímému slunečnímu světlu! Nežehlete! Při praní zapněte všechny spony.

Made in China

EN 13209-2:2005

CYBEX my.GO – dětské nosítko od narození do 5 let
Váha: 3,5 – 20 kg / 8 – 44,09 lbs

CZ

HLAVNÍ VAROVÁNÍ!

Při používání dětského nosítka CYBEX my.Go prosíme věnujte zvláštní pozornost následujícím aspektům:

VAROVÁNÍ!

VAŠÍM POHYBEM A POHYBEM VAŠEHO DÍTĚTE MŮŽE BÝT NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNĚNA VAŠE ROVNOVÁHA.

VAROVÁNÍ!

PŘI OHÝBÁNÍ A NAKLÁNĚNÍ SE DOPŘEDU BUĎTE OPATRNÍ.

VAROVÁNÍ!

TOTO NOSÍTKO NENÍ VHODNÉ POUŽÍVAT BĚHEM SPORTOVNÍCH AKTIVIT.

VAROVÁNÍ!

PROSÍME ZAJISTĚTE, ABY PŘI UKLÁDÁNÍ DÍTĚTE DO NOSÍTKA, HLÍDALA DÍTĚ DRUHÁ OSOBA.

VAROVÁNÍ!

PROSÍME ZAJISTĚTE, ŽE PŘED ZAVŘENÍM SPONY JE VŽDY JEJÍ ZÁSTRČKA ZCELA PROVLÍKNUTA SKRZE ELASTICKOU BEZPEČNOSTÍ SMYČKU. ZÁSTRČKA SPONY MUSÍ BÝT VŽDY ZCELA ZAHÁKNUTA V ELASTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SMYČCE.

VAROVÁNÍ!

INTEGROVANÁ NOVOROZENECKÁ VLOŽKA JE DOPORUČENÁ PRO DĚTI AŽ DO 6 KG. TA ZAJISTÍ DÍTĚTI LEPŠÍ POZICI A ZVYŠUJE JEHO BEZPEČÍ.

- Před použitím DĚTSKÉHO NOSÍTKA se ujistěte, že jste si přečetli a zcela porozuměli instrukcím.
- Před každým použitím musí být DĚTSKÉ NOSÍTKO optimálně nastaveno pro velikost dítěte.
- DĚTSKÉ NOSÍTKO smějí používat pouze dospělé osoby. Poškozené DĚTSKÉ NOSÍTKO NESMÍ být užíváno!
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny spony, smyčky, pásy, knoflíky a klipsy bezpečně zajištěny a fungují perfektně; pokud to tak není nebo o tom pochybujete NEPOUŽÍVEJTE nosítko.
- Vždy se ujistěte, že je kvůli správné cirkulaci vzduchu dostatek prostoru kolem hlavy.
- Neoblékejte dítě příliš teple a pravidelně kontrolujte, zda je zajištěna pohodlná teplota.
- Nikdy neuvolňujte bederní pás, když je v nosítku dítě.

PŘÍPRAVA:

- Umístěte bederní pás kolem vašich boků/pasu, zajistěte sponu a nastavte délku, tak aby pás těsně seděl. Prosíme zajistěte, že před zajištěním spony je její zástrčka vždy protažena skrze elastickou bezpečnostní smyčku.
 - Při zavírání bederního pásu tlačte dokud neuslyšíte hlasité „CLICK“.
- Nastavení výšky: Bederní pás funguje také jako systém nastavení výšky. (a) Při nošení malých dětí by měl být bederní pás umístěn kolem pasu, aby tak poskytl dítěti vyvýšenou pozici. (b) Při nošení větších dětí by měl být bederní pás umístěn kolem boků. Dítě sedí ve správné výšce, pokud ho může dospělá osoba políbit na hlavu; podle toho by měla být nastavena i pozice dítěte.
- Spojovací pás: (a) Pro jednodušší použití lze u spojovacího pásu nastavit jak délka, tak i výška. (b) Může být upevněn přes hrudník nebo přes horní část zad.
- Nastavení šířky: Utáhněte ramenní pásy tak, aby byly pohodlné pro vás i pro vaše dítě. Změnou šířky také nastavíte oporu zad vašeho dítěte. Přebytečnou délku pásů zastrčte do ukládacích smyček.

PROSÍME UJISTĚTE SE, ŽE JSOU PŘI SEZENÍ V NOSÍTKU ŽÁDA VAŠEHO DÍTĚTE MÍRNĚ ZAKULACENA A NIKDY PŘÍLIŠ NEUTAHOJTE RAMENNÍ PÁSY.

POLOHA VPŘEDU, TVÁŘÍ DOVNITŘ S NOVOROZENECKOU VLOŽKOU (3.5 KG – CCA. 6 KG):

- Utáhněte bederní pás podle postupu v kapitole „Příprava“. Protáhněte sponu bederního pásu kolem vašich zad a přednastavte si délku ramenních pásů. Posadte se na židli a rozšířte zadní část nosítka přes váš klín. Rozložte novorozeneckou vložku.

VAROVÁNÍ:

SPONA MUSÍ BÝT VŽDY VEDENA SKRZE ELASTICKOU BEZPEČNOSTNÍ SMYČKU A MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA NA VYCPANÉ ZÁKLADNĚ.

- Umístěte vaše dítě na zadní část nosítka. Horní hrana zadní strany nosítka by se měla dotýkat krku dítěte - v případě potřeby použijte opěrku hlavy.
- Podobně jako u pleny, táhněte novorozeneckou vložku mezi nohama dítěte, které by měly být mírně pokrčeny.
- Zapněte patentky a ujistěte se, že se nohy dítěte nezachytily do bederního pásu.

5. Nyní držte dítě v nosítku ve vzpřímené poloze. Nohy vašeho dítěte by měly zůstat pokrčené v požadované „pozici s roztaženými nohama“.

Pokračujte podle pokynů uvedených pod Bodem 10.

POLOHA VPŘEDU, TVÁŘÍ DOVNITŘ BEZ NOVOROZENECKÉ VLOŽKY (6 KG – CCA. 12 KG):

6. Zajistěte bederní pás podle pokynů v sekci „Příprava“ a protáhněte sponu bederního pásu kolem vašich zad. Přenastavte délku ramenních pásů a ponechte zadní část nosítka viset dolů.

VAROVÁNÍ:

SPONA MUSÍ BÝT VŽDY VEDENA SKRZE ELASTICKOU BEZPEČNOSTNÍ SMYČKU A MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA NA VYCPANÉ ZÁKLADNĚ.

7. Zdvihněte vaše dítě a podržte ho s roztaženými nohama naproti vašemu břichu.
8. Nyní pomocí jedné ruky přetáhněte nosítko přes záda vašeho dítěte směrem nahoru, zatímco druhou rukou podíráte vaše dítě.
9. Nechte dítě sklouznout dolů do nosítka CYBEX my.Go tak, aby zcela sedělo na látce nosítka.
10. Nyní jednotlivě protáhněte ruce skrze uzavřené ramenní pásy, zatímco volnou rukou vždy podíráte vaše dítě.
11. Utáhněte spojovací pás za vašim krkem.
12. Zatáhněte za krátké konce ramenních pásů tak, aby bylo dítě blízko vašemu tělu.

POLOHA NA BOKU (6 KG – CCA. 12 KG):

13. Utáhněte bederní pás podle pokynů v sekci „Příprava“ a zadní část nosítka nechte na přední straně viset dolů.

VAROVÁNÍ:

SPONA MUSÍ BÝT VŽDY VEDENA SKRZE ELASTICKOU BEZPEČNOSTNÍ SMYČKU A MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA NA VYCPANÉ ZÁKLADNĚ.

14. Pokud chcete nést vaše dítě na vašem levém boku, zvětšete pravý ramenní pás a levý zkrátíte. Pro nošení dítěte na pravém boku, proveďte totéž opačně. Zapněte hrudní pás.
15. Nyní protáhněte obě ruce skrze ramenní pásy.
16. Přesuňte nosítko na váš levý (pravý) bok.
17. Nechte vaše dítě sklouznout dolů do nosítka. Ujistěte se, že je vaše dítě umístěné uprostřed nosítka přímo na vašem boku.
18. Zatažením za krátké konce ramenních pásů nosítko nastavte tak, aby bylo dítě umístěno blízko k vašemu tělu.

POLOHA NA ZÁDECH (8 KG – 20 KG):

Tato poloha by měla být používána pouze v případě, že už je dítě schopno samo bezpečně podírat hlavu.

19. Utáhněte bederní pás podle pokynů v sekci „Příprava“. Přesuňte dětské nosítko na vaše záda. Protáhněte vaši levou ruku skrze levý ramenní pás.

VAROVÁNÍ:

VŠECHNY SPONY MUSÍ BÝT VŽDY VEDENY SKRZE ELASTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ SMYČKY A MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY NA VYCPANÉ ZÁKLADNĚ.

20. Položte si dítě na vaši pravou ruku, poté dejte vaši levou ruku za záda, podržte jí levou nohu vašeho dítěte a poté vložte vaše dítě do nosítka. K provedení tohoto se mírně předkloňte a přitom vaše dítě stále držte a podpírejte. Hned jak bude vaše dítě bezpečně sedět, protáhněte pravou ruku skrze pravý ramenní pás.
21. Zapněte hrudní pás ve výšce vaší hrudi a v případě potřeby přenastavte šířku.

PROSÍME UJISTĚTE SE, ŽE JSOU PŘI SEZENÍ V NOSÍTKU ZÁDA VAŠEHO DÍTĚTE MÍRNĚ ZAKULACENA A NIKDY PŘILÍŠ NEUTAHUJTE RAMENNÍ PÁSY.

JAK POUŽÍVAT INTEGROVANOU OPĚRKU HLAVY:

22. Pro používání integrované opěrky hlavy ji jednoduše odjistěte a na ramenních pásech zacvakněte obě postranní části. V případě použití nosítka v poloze na zádech zajistěte opěrku hlavy před jeho nasazením.

ZÁRUKA

Následující záruka platí pouze v zemi, kde byl tento produkt původně prodán od prodejce zákazníkovi. Záruka se vztahuje na všechny výrobní a materiálové vady, které existují a které se objeví v den nákupu nebo se objevily v období dvou (2) let od data nákupu od prodejce, který původně prodal výrobek spotřebiteli (výrobní záruka). V případě objevení se výrobní nebo materiální vady, výrobek - podle vlastního uvážení - buď zdarma opravíme nebo jej nahradíme novým produktem. Chcete-li získat takovou záruku, je nutné přinést nebo odeslat výrobek k prodejci, který původně prodal tento produkt zákazníkovi a předložit originál dokladu o nákupu (účtenky nebo faktury), který obsahuje datum nákupu, jméno prodejce a typové označení tohoto produktu. Tato záruka neplatí v případě, že je tento výrobek přivezen nebo odeslán výrobcí nebo jiné osobě, než je prodejce, který původně prodal tento výrobek spotřebiteli. Zkontrolujte prosím, zda je daný výrobek úplný a nejsou na něm přítomny žádné výrobní vady v den nákupu, nebo v případě, že výrobek byl zakoupen v prodeji na dálku, ihned po obdržení. V případě závady přestaňte produkt používat a přivezte nebo odešlete jej ihned prodejci, který Vám výrobek původně prodal. V případě uplatňování záruky musí být výrobek vrácen v čistém a kompletním stavu. Než se obrátíte na prodejce, přečtěte si pečlivě návod k použití. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, vlivem prostředí (voda, oheň, dopravní nehody apod.) nebo běžným opotřebením. Záruka také platí pouze v případě, že byl výrobek používán vždy v souladu s návodem k obsluze, v případě potřeby byly veškeré úpravy a služby prováděny oprávněnými osobami a byly používány originální komponenty a příslušenství. Tato záruka nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje zákonná práva spotřebitelů a to včetně nároků z porušení práva a nároků s ohledem na porušení smlouvy, které kupující může mít vůči prodávajícímu nebo výrobcí výrobku.

Lined writing area consisting of 25 horizontal blue lines.



DÔLEŽITÉ! PONECHAJTE PRE BUDÚCI POTREBU!

K ZARUČENIE BEZPEČNOSTI VÁŠHO DIEŤATA JE VEĽMI DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ CYBEX MY.GO PODĽA TEJTO UŽÍVATEĽSKÉ PRÍRUČKY. V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK OTÁZOK SA NEOSTÝCHAJTE A KEDYKOL'VEK NÁS KONTAKTUJTE.

DRAHÝ ZÁKAZNÍK


Veľmi Vám ďakujeme za obstaranie si CYBEX my.GO! Uistujeme Vás, že pri vývoji CYBEX my.GO sme sa zamerali predovšetkým na bezpečnosť, pohodlie a jednoduchú obsluhu. Produkt bol prísne testovaný a spĺňa všetky bezpečnostné štandardy.



OBSAH

PREHLAD.....	52
STAROSTLIVOSŤ.....	52
HLAVNÉ VAROVANIE.....	52 - 53
HLAVNÉ INFORMÁCIE.....	53
POLOHA VPREDU S NOVORODENECKOU VLOŽKOU (3.5 KG – APPROX. 6 KG)	53
POLOHA VPREDU BEZ NOVORODENECKEJ VLOŽKY (6 KG – 12 KG)	54
POLOHA NA BOKU (6 KG – 12 KG)	54
POLOHA NA CHRBTI (8 KG – 18 KG).....	54 - 55
AKO POUŽÍVAŤ INTEGROVANÚ OPIERKU HLAVY.....	55
ZÁRUKA	55

CYBEX MY.GO detské nosítko



STAROSTLIVOSŤ



Upozornenie! Pred prvým použitím produkt oddelene vyperte. Nežmýkajte a nevystavujte ho priamemu slnečnému svetlu! Nežehlite! Pri praní zapnite všetky spony.

Made in China

EN 13209-2:2005

CYBEX my.GO – detské nosítko od narodenia do 5 rokov
Váha: 3,5 – 20 kg / 8 – 44,09 lbs

SK

HLAVNÉ VAROVANIE!

Pri používaní detského nosidla CYBEX my.Go prosíme venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim aspektom:

VAROVANIE!

VAŠIM POHYBOM A POHYBOM VÁŠHO DIEŤATA MÔŽE BYŤ NEPRIAZNIVO OVPLYVNENÁ VAŠE ROVNOVÁHA.

VAROVANIE!

PRI OHÝBANÍ A NAKLÁŇANÍ SA DOPREDU BUĎTE OPATRNÍ.

VAROVANIE!

TOTO NOSÍTKO NIE JE VHODNÉ POUŽÍVAŤ POČAS ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT

VAROVANIE!

PROSÍME ZABEZPEČTE, ABY PRI UKLADANÍ DIEŤAŤA DO NOSIČA, STRÁŽIL DIEŤA DRUHÁ OSOBA.

VAROVANIE!

PROSÍME ZAISTITE, ŽE PŘED ZATVORENÍM SPONY JE VŽDY JEJ ZÁSTRČKA ÚPLNE PROVLÍKNUTA CEZ ELASTICKÚ BEZPEČNOSTNÚ SLUČKU. ZÁSTRČKA SPONY MUSÍ BYŤ VŽDY ÚPLNE ZAHÁKNUTA V ELASTICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SLUČKE.

VAROVANIE!

INTEGROVANÁ NOVORODENECKÁ VLOŽKA JE ODPORÚČANÁ PRE DETI AŽ DO 6 KG. TA ZAISTÍ DIEŤAŤU LEPŠIE POZÍCIU A ZVYŠUJE JEHO BEZPEČIE.

- Pred použitím DETSKÉHO NOSÍTKA sa uistite, že ste si prečítali a úplne porozumeli inštrukciám.
- Pred každým použitím musí byť DETSKÉ NOSÍTKO optimálne nastavené pre veľkosť dieťaťa.
- DETSKÉ NOSÍTKO môžu používať iba dospelé osoby. Poškodené DETSKÉ NOSÍTKO NESMIE byť používané!
- Vždy skontrolujte, či sú všetky spony, slučky, pásy, gombíky a klipsy bezpečne zaistené a fungujú perfektne, ak to tak nie je, alebo o tom pochybujete NEPOUŽÍVAJTE nosítka.
- Vždy sa uistite, že je kvôli správnej cirkulácii vzduchu dostatok priestoru okolo hlavy.
- Neobliekajte dieťa príliš teple a pravidelne kontrolujte, či je zaistená pohodlná teplota.
- Nikdy neuvolňujte bedrový pás, keď je v nosítku dieťa.

PRÍPRAVA:

- I. Umiestnite bedrový pás okolo vašich bokov / pasu, zaistite sponu a nastavte dĺžku, tak aby pás tesne sedel. Prosíme zabezpečte, že pred zaistením spony je jej zástrčka vždy pretiahnutá cez elastickú bezpečnostnú slučku.
- la. Pri zatváraní bedrového pásu tlačte kým nebudete počuť hlasné „CLICK“.
- II. Nastavenie výšky: Bedrový pás funguje tiež ako systém nastavenia výšky. (a) Pri nosení malých detí by mal byť bedrový pás umiestnený okolo pásu, aby tak poskytol dieťaťu vyvýšenú pozíciu. (b) Pri nosení väčších detí by mal byť bedrový pás umiestnený okolo bokov. Dieťa sedí v správnej výške, ak ho môže dospelá osoba pobožkať na hlavu; podľa toho by mala byť nastavená aj pozícia dieťaťa.
- III. Spojovací pás: (a) Pre jednoduchšie použitie je možné u spojovacieho pásu nastaviť ako dĺžka, tak aj výška. (b) Môže byť upevnený cez hrudník alebo cez hornú časť chrbta.
- IV. Nastavenie šírky: Utiahnite ramenné pásy tak, aby boli pohodlné pre vás aj pre vaše dieťa. Zmenou šírky tiež nastavíte oporu chrbta vášho dieťa. Prebytočnú dĺžku pásov zastrčte do ukladacích slučiek.

PROSÍME UISTITE SA, ŽE SÚ PRI SEDENIE V NOSIČI CHRÁT VÁŠHO DIEŤAŤA MIERNE ZAGULATENÁ A NIKDY PRÍLIŠ NEUŤAHUJTE RAMENNEJ PÁSY.

POLOHA VPREDU, TVÁROU DOVNÚTRA S NOVORODENECKOU VLOŽKOU (3.5 KG – CCA. 6 KG):

1. Utiahnite bedrový pás podľa postupu v kapitole „Príprava“. Pretiahnite sponu bedrového pásu okolo vašich chrbta a prednastavte si dĺžku ramenných pásov. Posadte sa na stoličku a rozšírite zadnú časť nosidlá cez váš klin. Rozložte novorodeneckú vložku.

VAROVANIE:

SPONA MUSÍ BYŤ VŽDY VEDENÁ CEZ ELASTICKÚ BEZPEČNOSTNÚ SLUČKU A MUSÍ BYŤ UMIESTNENÁ NA VYPCHATÉ ZÁKLADNI.

2. Umiestnite vaše dieťa na zadnú časť nosidlá. Horná hrana zadnej strany nosidlá by sa mala dotýkať krku dieťaťa - v prípade potreby použite opierku hlavy.
3. Podobne ako u plienky, ťahajte novorodeneckú vložku medzi nohami dieťaťa, ktoré by mali byť mierne pokrčené.
4. Zapnite patentky a uistite sa, že sa nohy dieťaťa nezachytili do bedrového pásu.

5. Teraz držte dieťa v nosítku vo vzpriamenej polohe. Nohy vášho dieťaťa by mali zostať pokrčené v požadovanej „pozícii s rozťahnutými nohami“.

Pokračujte podľa pokynov uvedených pod Bodom 10.

POLOHA VPREDU, TVÁROU DOVNÚTRA BEZ NOVORODENECKEJ VLOŽKY (6 KG – CCA. 12 KG):

6. Zaisťte bedrový pás podľa pokynov v sekcii „Príprava“ a pretiahnite sponu bedrového pásu okolo vášho chrbta. Prenastavte dĺžku ramenných pásov a ponechajte zadnú časť nosidlá visieť dolu.

VAROVANIE:

SPONA MUSÍ BYŤ VŽDY VEDENÁ CEZ ELASTICKÚ BEZPEČNOSTNÉ SLUČKU A MUSÍ BYŤ UMIESTNENÁ NA VYPCHATÉ ZÁKLADNI.

7. Zdvihnite vaše dieťa a podržte ho s rozťahnutými nohami oproti vášmu bruchu.
8. Teraz pomocou jednej ruky pretiahnite nosítko cez chrbát vášho dieťaťa smerom nahor, zatiaľ čo druhou rukou podopierajte vaše dieťa.
9. Nechajte dieťa sklízať dole do nosidlá CYBEX my.Go tak, aby úplne sedelo na látke nosidlá.
10. Teraz jednotlivo pretiahnite ruky skrze uzatvorené ramenné pásy, zatiaľ čo voľnou rukou vždy podopierajte vaše dieťa.
11. Utiahnite spojovacie pás za vašim krkom.
12. Zatiahnite za krátke konce ramenných pásov tak, aby bolo dieťa blízko vášmu telu.

POLOHA NA BOKU (6 KG – CCA. 12 KG):

13. Utiahnite bedrový pás podľa pokynov v sekcii „Príprava“ a zadnú časť nosidlá nechajte na prednej strane visieť dolu.

VAROVANIE:

SPONA MUSÍ BYŤ VŽDY VEDENÁ CEZ ELASTICKÚ BEZPEČNOSTNÉ SLUČKU A MUSÍ BYŤ UMIESTNENÁ NA VYPCHATÉ ZÁKLADNI.

14. Ak chcete niesť vaše dieťa na vašom ľavom boku, zväčšite pravý ramenný pás a ľavý skráťte. Pre nosenie dieťaťa na pravom boku, urobte to isté opačne. Zapnite hrudný pás.
15. Teraz pretiahnite obe ruky skrze ramenné pásy.
16. Presuňte nosítko na váš ľavý (pravý) bok.
17. Nechajte vaše dieťa sklízať dole do nosítko. Uistite sa, že je vaše dieťa umiestnené uprostred nosidlá priamo na vašom boku.
18. Zatiahnutím za krátke konce ramenných pásov nosítko nastavte tak, aby bolo dieťa umiestnené blízko k vášmu telu.

POLOHA NA CHRBTĚ (8 KG – 20 KG):

Táto poloha by mala byť používaná iba v prípade, že už je dieťa schopné samo bezpečne podopierať hlavu.

19. Utiahnite bedrový pás podľa pokynov v sekcii „Príprava“. Presuňte detské nosítko na vaše chrbta. Pretiahnite vašu ľavú ruku cez ľavý ramenný pás.

VAROVANIE:

VŠETKY SPONY MUSÍ BYŤ VŽDY VEDENÉ SKRZE ELASTICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SLUČKY A MUSIA BYŤ UMIESTNENÉ NA VYPCHATÉ ZÁKLADNI.

20. Položte si dieťa na vašu pravú ruku, potom dajte vašu ľavú ruku za chrbát, podržte jej ľavú nohu vášho dieťaťa a potom vložte vaše dieťa do nosítka. Na vykonanie tohto sa mierne predkloňte a pritom vaše dieťa stále držte a podopierajte. Hneď ako bude vaše dieťa bezpečne sedieť, pretiahnite pravú ruku cez pravý ramenný pás.
21. Zapnite hrudný pás vo výške vašej hrudi av prípade potreby nastavíte šírku.

PROSÍME UISTITE SA, ŽE SÚ PRI SEDENIE V NOSIČI CHRÁT VÁŠHO DIEŤAŤA MIERNE ZAGULATENÁ A NIKDY PRÍLIŠ NEUŤAHUJTE RAMENNEJ PÁSY.

AKO POUŽÍVAŤ INTEGROVANÚ OPIERKU HLAVY:

22. Pre používanie integrovanej opierky hlavy ju jednoducho odistíte a na ramenných pásoch zacvaknite obe postranné časti. V prípade použitia nosidlá v polohe na chrbte zaistíte opierku hlavy pred jeho nasadením.

ZÁRUKA

Nasledujúci záruka platí iba v krajine, kde bol tento produkt pôvodne predaný od predajcu zákazníkovi. Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné a materiálové vady, ktoré existujú a ktoré sa objavia v deň nákupu alebo sa objavili v období dvoch (2) rokov od dátumu nákupu od predajcu, ktorý pôvodne predal výrobok spotrebiteľovi (Výrobná záruka). V prípade objavenia sa výrobné alebo materiálne chyby, výrobok - Podľa vlastného uváženia - buď zadarmo opravíme alebo ho nahradíme novým produktom. Ak chcete získať takúto záruku, je nutné priniesť alebo odoslať výrobok k predajcovi, ktorý pôvodne predal tento produkt zákazníkovi a predložiť originál dokladu o nákupe (účtenky alebo faktúry), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a typové označenie tohto produktu. Táto záruka neplatí v prípade, že je tento výrobok privezený alebo odoslaný výrobcovi alebo inej osobe, než je predajca, ktorý pôvodne predal tento výrobok spotrebiteľovi. Skontrolujte prosím, či je daný výrobok úplný a nie sú na ňom prítomné žiadne výrobné chyby v deň nákupu, alebo v prípade, že výrobok bol zakúpený v predaji na diaľku, ihneď po obdržaní. V prípade poruchy prestaňte produkt používať a prineste alebo odošlite ho ihneď predajcovi, ktorý Vám výrobok pôvodne predal. V prípade uplatňovania záruky musí byť výrobok vrátený v čistom a kompletnom stave. Než sa obrátite na predajcu, prečítajte si pozorne návod na použitie. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, vplyvom prostredia (voda, oheň, dopravné nehody a pod) alebo bežným opotrebovaním. Záruka tiež platí len v prípade, že bol výrobok používaný vždy v súlade s návodom na obsluhu, v prípade potreby boli všetky úpravy a služby vykonávané oprávnenými osobami a boli používané originálne komponenty a príslušenstvo. Táto záruka nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje zákonné práva spotrebiteľov a to vrátane nárokov z porušenia práva a nárokov s ohľadom na porušenie zmluvy, ktoré kupujúci môže mať voči predávajúcemu alebo výrobcovi výrobku.